

ENTRETIEN



Hormis l'usure liée à l'utilisation fréquente, beaucoup de facteurs extérieurs peuvent amener à la dégradation de votre cylindre.

Le temps, l'humidité, la poussière, les changements brusques de température, peuvent détériorer votre matériel.

L'introduction d'une mauvaise clef, une effraction, ou du vandalisme pourront aussi entraîner des dysfonctionnements.

Pour assurer le bon fonctionnement de votre cylindre, nous vous recommandons l'utilisation d'un produit de **lubrification en spray (non gras de préférence)**.

Ce produit vous permettant un entretien sans démontage de la serrure.

Mode opératoire :

- Insérer le produit lubrifiant dans le cylindre
- Introduire la clef et actionner le système
- Ressortir la clef et nettoyer la avec un chiffon (afin de retirer les poussières et autres dépôts).
- Recommencer l'opération plusieurs fois jusqu'à ce que les impuretés aient totalement disparu.

Cette opération doit être réalisée **2 fois par an**, notamment quand vous observez un changement de température (grande chaleur, neige, givre, etc...).



- Ne pas mettre trop de lubrifiant
- Huile et graisse sont à proscrire