



SUNWORKER

Guide d'entretien



DICKSON®

GUIDE D'ENTRETIEN

Les toiles dickson possèdent toutes les caractéristiques nécessaires pour une utilisation intérieure et extérieure ; vous ne devriez donc rencontrer aucun problème particulier si vous respectez les quelques recommandations suivantes:

- Pour une utilisation store banne, l'armature de votre store doit être positionnée de telle manière que la toile soit parfaitement tendue et ne subisse aucun frottement.
Cette tension vous évitera également toute formation de poche d'eau en cas de pluie.
- Par temps de pluie, le store peut être utilisé mais il faudra éviter de le réenrouler humide pour une longue période. Si pour différentes raisons, vous deviez le réenrouler humide, déroulez le dans les 48 h si possible, pour faire sécher la toile.
- Respecter les classes vent indiquées par votre fabricant de store



Les toiles SUNWORKER ont reçu une enduction plastisol® spécialement formulée pour résister au rayonnement solaire et aux agressions climatiques.

Pour ne pas altérer cette finition, il convient de respecter les recommandations suivantes :

> ENTRETIEN COURANT

Il est nécessaire d'effectuer un contrôle visuel de la toile une fois par an pour vérifier les points suivants:

- Aucune coupure ou déchirure sur les bords de la toile, sur l'intérieur de la toile, aux soudures et coutures
- Aucun dépôt épais d'origine végétale ou animale

Il faudra procéder à son nettoyage tous les deux ans en respectant les instructions suivantes:

- Dérouler complètement la toile Sunworker
- Dépoussiérer la toile avec une brosse non métallique ou à l'aspirateur.
- Laver en utilisant une solution savonneuse moyenne à 10 % par litre d'eau et à une température de 20°C.
- Rincer à l'eau claire
- Renouveler l'opération si nécessaire
- Laisser sécher à l'air libre
- Enrouler la toile Sunworker sèche

> ELIMINATION DES TACHES

Certaines salissures peuvent être difficiles à nettoyer; dans ce cas, vous pouvez recourir à un produit spécifique comme le TEX'AKTIV CLEAN recommandé par DICKSON CONSTANT, en prenant soin de bien rincer après usage.

Cependant, avant toute intervention, nous vous conseillons de faire appel à notre service technique (gdutoo@dickson-constant.com).

> CONTACTS INTERDITS

Type de nettoyage	Produits chimiques organiques	Produits chimiques inorganiques
Poudres abrasives	Acétone – essence - benzène	Ammoniaque – acide nitrique
Pâtes abrasives	Toluène - Trichloroéthylène	Javel – acide acétique
Liquides abrasifs	Perchloroéthylène	Acide sulfurique
Eponges abrasives	Kérosène – essence de Térébenthine	Soude – soude caustique
Vapeur pressurisée	Fuel domestique et autres	Acide Chlorhydrique